

## Инструкция по нанесению проекционной краски

### LEVANILLE-SCREEN

**Перед нанесением проекционной краски убедитесь, что стена идеально ровная и готова под покраску. Если у вас есть сомнения, рекомендуем подготовить стену заново. Для качественного использования вам необходима максимально ровная поверхность.**

#### **Грунт-краска Cinema Primer White**

Специальный грунт Cinema Primer WHITE предназначен для подготовки поверхности перед нанесением проекционной краски. Мы рекомендуем всегда использовать грунт, чтобы избежать проблем с нанесением финишного слоя. Достаточно двух слоев грунта для создания полноценного основания и дальнейшего нанесения экран краски с полным сохранением ее оптических свойств. Время высыхания 2-х слоев грунта 2-3 часа. Перерыв между слоями 1 час.

#### **Способ нанесения проекционной краски:**

Краска наносится валиком от 4-6 мм из микрофибры. Рекомендуем наносить жирным слоем и постепенно разглаживать краску не допуская высыхания, или частичного высыхания между слоями! Допускается разбавлять водой не более 5-7 % к объему. Время полного высыхания поверхности 24 часа, перерыв между слоями 1-2 часа. После высыхания поверхность можно протирать сухой и влажной тряпкой

При нанесении безвоздушным распылением рекомендуем применять сопло 0,023"-0,027" Допускается разбавлять водой не более 10% к объему. Важно! При нанесении краскопультom учитывайте, что расход краски увеличивается.

**LEVANILLE**<sup>TM</sup>

краски для профессионалов